

Montageanleitung PB106

Triumph Street Triple 675 (R) ab Modelljahr 2007

Danke dass Sie sich für unseren Kennzeichenhalter entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor Montagebeginn diese Anleitung.

1. Stellen Sie vor Montagebeginn sicher, dass Ihr Fahrzeug stabil steht und nicht umfallen kann.
2. Nehmen Sie die Sitzbank ab und legen Sie diese zur Seite.
3. Da an elektrischen Anschlüssen gearbeitet wird, ist es sicherer die Batterie abzuklemmen. Erst Minuspol, dann Pluspol.
4. Demontieren sie die beiden Verkleidungs-Seitenteile (lackiert).
5. Entfernen Sie den gesamten hinteren, unteren Kennzeichenträger. Demontieren Sie die Blinker und die Kennzeichenleuchte zur späteren Verwendung .Wenn man das Rücklicht abschraubt kommt man besser an alle Kabel heran. Das hintere Kunststoffteil zur Abdeckung des Rücklichts wird wieder verwendet. Stecken Sie vorher alle Kabel auseinander.
6. Halten Sie den neuen Kennzeichenhalter an das Rahmenheck und stecken die vier 8mm Schrauben von außen durch und verwenden die neuen 8mm Muttern.
7. Der Luftdrucksensor wird mit beiliegender Aluhülse und neuer Schraube (6Kant Schraube von unten) so befestigt das er frei hängt und nicht aufstößt.
8. Montieren Sie die Kennzeichenleuchte und die Blinker. Stecken Sie alle Kabel wieder zusammen und befestigen das Rücklicht.
9. Die neue untere Abdeckung mit den zwei Plastikstopfen ansetzen, den Halter richtig ausrichten und alle Schrauben fest ziehen. Die schwarze Kunststoffabdeckung über das Rücklicht schieben (Loch der Schraube sitzt zwischen Halter und Abdeckung) und anziehen.
10. Darauf achten das die Kabel der Blinker und Kennzeichenleuchte nicht geklemmt werden.
11. Die Seitendeckel montieren und Batterie wieder anschließen. Erst Pluspol, dann Minuspol.
12. Befestigen Sie das Kennzeichen mit den 3 vorgesehenen Schrauben am Kennzeichenhalter.

Sollten Fragen zur Montage des Kennzeichenhalters bestehen, rufen Sie unsere Hotline 0211 13060721 an. Wir helfen gerne.