

Montageanleitung PB128

Triumph Speed-Triple 1050 ab Modelljahr 2011

Danke dass Sie sich für unseren Kennzeichenhalter entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor Montagebeginn diese Anleitung.

1. Demontieren Sie die Sitzbank.
2. Da an elektrischen Anschlüssen gearbeitet wird, ist es sicherer die Batterie abzuklemmen. (Erst Minuspol, dann Pluspol).
3. Demontieren sie die beiden Verkleidungs-Seitenteile (lackiert) sowie das schwarze Kunststoffteil im Innenkotflügel und die Verkleidung um das Rücklicht.
4. Danach entfernen Sie den gesamten Kennzeichenträger welcher von unten verschraubt ist. Demontieren Sie die Blinker, wenn diese weiterhin genutzt werden sollten.
5. Wenn man das Rücklicht abschraubt kommt man besser an alle Kabel heran. Das hintere Kunststoffteil zur Abdeckung des Rücklichts wird wieder verwendet. Stecken Sie vorher alle Kabel auseinander.
6. Halten Sie den neuen Kennzeichenhalter an das Rahmenheck und schrauben die vier 8mm Schrauben wieder fest.
7. Montieren Sie die Original-Blinker oder ihre Zubehör-Blinker (für Zubehör-Blinker bieten wir geänderte Blinkerhalter an). Stecken Sie alle Kabel wieder zusammen und befestigen das Rücklicht.
8. Die untere Abdeckung wird mit den zwei Plastikstopfen und auch mit der Originalschraube befestigt. (um die Kunststoffabdeckung von unten befestigen zu können müssen Sie die Schnappklammer vom Original-Halter umsetzen). Die schwarze Kunststoffabdeckung über das Rücklicht schieben und darauf achten, dass die Kabel der Blinker und Kennzeichenleuchte nicht geklemmt werden.
9. Im Lieferumfang haben wir ein Klebepad beigelegt, welches Sie zur Befestigung der Blinkerkabel nutzen können.
10. Die Seitendeckel montieren und Batterie wieder anschließen. Erst Pluspol, dann Minuspol.
11. Befestigen Sie das Kennzeichen mit den 3 vorgesehenen Schrauben am Kennzeichenhalter.

Sollten Fragen zur Montage des Kennzeichenhalters bestehen, rufen Sie unsere Hotline 0211 13060721 an. Wir helfen gerne.